

Instrukcja montazu radia

Autor: Red_Point

1. lewe pokretlo nawiewu przekrecamy do konca w prawo. prawe pokretlo do konca w lewo. (w innym przypadku wyciagniecie czesci gornej po odkreceniu nie bedize mozliwe). po przekreceniu na odpowiednie miejsca zdejmujemy pokretla (poprostu wyciagamy je)
2. naciskajac dosyc mocno na 'akwarium' (miejsca zaznaczone na niebiesko na fotografii) ciagniemy do siebie (akwarium wysunie sie z uchwytow)
3. po wyjeciu akwarium wykrecamy srubke (zaznaczona na czerwono na fotografii), oraz odkrecamy 2-ie sruby, ktore znajduja sie za zdjetymi pokretlami od sterowania nawiewem (zaznaczone na czerwono na fotografii)
4. po wykreceniu srubek lapiemy gorna czesc kokpitu (najlepiej za miejsca zaznaczone na niebiesko) i ciagniemy do siebie az do momentu 'wyskoczenia' plastiku z uchwytow.
5. po wyciagnieciu gornej czesci kokpitu, calosc trzyma sie juz wylacznie na kablu podlaczonym do komputera.
6. po zdjeciu gornej czesci wykrecamy dwie sruby znajdujace sie na wysokosci laczenia czesci gornej i dolnej kokpitu (zaznaczone na czerwono), oraz dwoch srub znajdujacych sie za popielniczka (zaznaczone na czerwono).
7. po wykreceniu srub doslownie 'wyrwywamy' dolna czesc kokpitu (trzyma sie na uchwytach ktorych nie podgina itd, tylko wyciaga sila). po wyjeciu nalezy tylko odlaczyc kostki od radia i zlaczyc od zapalniczki.....
8. tym sposobem wszystko jest rozmontowane.....
kolejnym krokiem jest wykrecenie schowka i wkrecenie radia na jego miejsce! nalezy pamietac iz radio musi miec zdejmowana ramke, bo tylko takie mozna tam umiescic.

po zamontowaniu zycze milego delektowania sie dzwiekiem