

Montaż nakładek aluminiowych

Autor: gorek86

Instrukcja montażu nakładek aluminiowych na pedały

1. Potrzebne: nakładki, klucz do zakręcenia ich do podkładek (Spraco-miałem w zestawie ze śrubkami), pisak, wiertarka z dobrym wiertłem do metalu. Nie pamiętam już jaki rozmiar, ale to też chyba zależy od nakładek.

Najlepiej jechać do sklepu z nakładką i sprawdzić które wiertło idealnie pasuje. I polecam kupić jakieś lepsze wiertło, a nie za 2zł, bo trochę roboty z tym wierceniem jest.

2. Ściągamy te gumowe nakładki z pedałów, przykładamy nowe, zanaczamy jakimś pisakiem w którym miejscu wychodzi nam najlepiej przykręcić i wiercimy na wszystkich pedałach (od gazu jest plastikowy). Rada jest taka żeby coś sobie podłożyć pod pedały, bo przy wierceniu nie ma jak przyłożyć mocno wiertła i ucieka. A tak zablokujemy pedały i będziemy mogli skupić się na porządnym wywierceniu dziur.

3. Jak mamy wszystkie dziury wywiercone, przykręcamy mocno nakrętki od spodu i gotowe.
Efekt końcowy:

Czas: około 30min.